


YSTA' Sopvalsar

typ; SV-130 / 150 / 180
SV-130HB / 150HB / 180HB



Instruktionsbok & Reservdelskatalog



Rätt till konstruktions- och manualändringar förbehålles.

!! OBS !!

Maskinen är endast grundinställd,
d.v.s. att Ni måste ställa i den efter era önskemål.
Kontrollera även bultar & muttrar så inte dessa lossnat under
transporten

Vid tömning av uppsamlarboxen **MÅSTE**
sopmaskinen lyftas från marken annars går uppsamlarboxen ner i
marken och kolvfästen böjs.

**Om tömningscylindern öppnar/stänger långsamt,
montera av hydr.slangarna på cylindern och
borra upp hålet i strypningen i adaptern.**

**Om sopmaskinen är utrustad med vattensystem,
glöm ej att tömma systemet fr. vatten om sopmaskinen ska
stå ute i minusgrader när den inte används. Frost i systemet
kan orsaka att vattenfiltret fryser sönder.
Systemet kan tömmas genom att skruva av den
genomskinliga vattenfilterkopp.**

Strömmatningen till detta vattensystem är 12V.
Har lastmaskinen 24V, anslut då vattenpumpen till komradion alt.
radions 12V:s strömmatning

Innehållsförteckning

	Sida
Förord _____	4
Säkerhetsanvisningar _____	5
Teknisk specifikation _____	6
Ytterligare funktioner _____	7
Koppling till maskin _____	7
Användning av sopmaskin _____	8-9
Justering av valsrotor & uppsamlarbox _____	10
Arbetspositioner _____	11
Service & Underhåll _____	12
Byte av borstlameller _____	12
Belysning _____	13
Sidoborste _____	13
Garanti _____	14-15
Reservdelskatalog _____	16-27

”Användning av denna maskin förutsätter att det finns viss maskinkännedom för att förstå de anvisningar och begränsningar som framgår av denna manual”

Förord

Till Ägaren:

Denna instruktionsboks innehåll är baserat på upplysningar och information som var gällande vid utgivelsestidpunkten. Då våra produkter är under ständig utveckling, kan det emellertid inte undgås, att det sker ändringar och förbättringar av produkten och dess specifikationer. Finns det information i denna instruktionsbok som är oklara eller felaktig ska Du/Ni kontakta Er närmaste Återförsäljare för vägledning.

Läs denna manual innan maskinen används för första gången. Information som finns i denna manual kommer att förbereda dig att arbeta med maskinen på rätt och säkert sätt. Ha alltid manualen tillhanda om det t.ex. ska beställas reservdelar. Upplys att alla användare av denna maskin ska läsa denna manual för att till fullo förstå innehållet och att lära känna maskinen så mycket som möjligt innan den används.

Maskinen som Du/Ni köpt har noga blivit utprovad av tillverkaren för att den ska ge användaren ett tillförlitligt och tryggt arbete. Som alla mekaniska redskap, behöver även denna maskin underhåll så som rengöring, kontroll av slitdelar och smörjning. Smörj ALLTID maskinen som det står angivet längre fram i manualen.

Vid reservdelsbyte använd endast originaldelar för att undvika garantiproblem. Andra delar som inte är original kan göra maskinen mer skada än nytta samt att de inte uppfyller de standard som original delarna uppfyller. Skriv i här nedan vilken modell på maskin du har samt serienummer och vilken datum maskinen köptes.

Modell:_____ **Datum vid köpet:**_____

Serienummer: (se typskylt på maskinen)_____

Ha denna information tillhanda när Du/Ni ska beställa reservdelar, det underlättar väldigt mycket.

Importör:

YstaMaskiner AB

Norra Zinkgatan 3

271 39 Ystad

Sverige

Tel: +46 411-139 50

E-mail: info@ystamaskiner.se

Hemsida: www.ystamaskiner.se

Säkerhetsanvisning före användning

Läs noggrant alla anvisningar innan Du/Ni använder denna maskin, om det är några oklarheter kontakta genast maskinleverantören om rådfrågning. Tillverkaren och leverantören fransäger sig allt ansvar om inte alla säkerhetsanvisningar som står här nedan har förståtts och/eller följts.

Generella normer:

- 1)** Undvik alla rörliga delar på maskinen vid drift, detta för att undvika olyckor.
- 2)** Allt arbete och justeringar på maskinen måste göras när traktorn/lastmaskinen är avstängd samt startnyckeln borttagen och handbromsen åtdragen.
- 3)** Personer eller djur kan under inga omständigheter transporteras på maskinen även om den inte används.
- 4)** Det är strikt förbjudet att köra traktorn/lastmaskinen om personen inte har körkort eller är vid dålig hälsa.
- 5)** Innan start av traktor/lastmaskin och sopmaskin se till att all säkerhetsutrustning för transport och användning är i fullgott skick.
- 6)** Innan start av maskinen se till att det inte finns personer, speciellt barn, eller djur i närheten av maskinen. Se till att ha god sikt både framåt och bakåt.
- 7)** Använd lämpliga arbetskläder. Undvik alltid lösa/sladdriga kläder då de kan fastna i maskinens rörliga delar.
- 8)** Innan maskinen används se till att Du/Ni förstår var alla reglage sitter och hur de fungerar.
- 9)** Det är strikt förbjudet att vistas runt maskinen när den är i rörelse.
- 10)** Innan man lämnar traktorn/lastmaskinen se till att sänka ner maskinen till marken, stänga av traktor-/lastmaskinsmotorn, dra åt handbromsen och plocka bort startnyckeln.
- 11)** Lämna ALDRIG traktorsätet utan att stanna motorn.
- 12)** Innan maskinen används se även till att den är korrekt ansluten till traktorns/lastmaskinens fäste, 3-punktsfäste, Stora BM m.m.
- 13)** Använd endast maskinen under dagtid eller om det finns belysning på traktorn/lastmaskinen som är avsedd för nattetid.
- 14)** Klättra inte på maskinen även om den inte används.
- 19)** Som en försiktighetsåtgärd, använd alltid lämpliga stöd vid service, rengörning eller underhåll så att ingen person kommer till skada.
- 15)** Använd ALDRIG hörlurar med musik i vid användning av maskinen. För en säker användning kräver maskinen din fulla uppmärksamhet.
- 16)** Använd ALDRIG maskinen vid trötthet, sjukdom eller vid påverkan av alkohol/läkemedel.

Teknisk specifikation

Sopmaskin **exkl.** uppsamlarbox:

Beskrivning	SV 130	SV 150	SV 180
Arbetsbredd (m)	1,3	1,5	1,8
Total bredd (m)	1,6	1,8	2,1
Höjd exkl. fästkrokar (m)	0,8	0,8	0,8
Längd exkl. fästkrokar (m)	1,8	1,8	1,8
Vikt exkl. fäste (kg)	130	140	170
Borst Ø (mm)/antal (st)	520/26	520/30	520/36
Antal oljemotorer/Oljebehov (l/min), max 60 l	1/25-40	1/25-40	1/25-40

Sopmaskin **inkl.** uppsamlarbox:

Beskrivning	SV 130HB	SV 150HB	SV 180HB
Arbetsbredd (m)	1,3	1,5	1,8
Total bredd exkl. sidoborste (m)	1,6	1,8	2,1
Höjd exkl. fästkrokar (m)	0,8	0,8	0,8
Längd exkl. fästkrokar (m)	1,8	1,8	1,8
Vikt exkl. fäste, sidoborste och vattentank (kg)	190	220	240
Borst Ø (mm)/antal (st)	520/26	520/30	520/36
Antal oljemotorer/Oljebehov (l/min), max 60 l	1/25-40	1/25-40	1/25-40
Volym uppsamlingsbox(l)	156	180	216

Ytterligare funktioner

- # Hydraulisk inställning av sopvinkel, 30° **(tillbehör)**
- # Hydraulisk sidoborste med variabel hastighetsinställning **(tillbehör)**
- # Vattensystem med elektrisk 12V vattenpump **(tillbehör)**
- # Seriekoppling av hydrauliken till sidoborsten **(tillbehör)**

Inställbara stödben, **justeras lättast när sopvalsen lyfts från marken.**
520 mm ZigZag borstlameller av 100 % återvinningsbar polypropylen.
Parallelogram/ flytläge gör att sopvalsen följer markens ojämnheter.
Variabel inställning av borstriktningen

OBS!

Maskinen levereras med hydraulikkopplingar som passar till traktorns bakre hydr.uttag, kopplingar till lastmaskin eller andra typer är extra tillbehör.

Koppling till maskin

För att säkerställa sopmaskinens optimala prestanda är det nödvändigt att:

- Ett dubbelverkande hydrauliskt uttag för drivning av själva borstvalsen.
- Ett dubbelverkande hydrauliskt uttag för att ställa borstvinkel på sopmaskinen.
- Ett dubbelverkande hydrauliskt uttag för drivning av sidoborsten

Alt. är att seriekoppla hydrauliken till sidoborsten ihop med sopmaskinen, då behövs

endast ett dubbelverkande uttag för drivning av dessa hydr. motorer.

- **Vid oljetillförsel på mer än 60 l/min, vid användning av sopmaskin av typen SV-130 – 180, måste en mängdregleringsventil monteras.**

För att hänga upp sopmaskinen används t.ex. 3-punktsfäste, StoraBM fäste. När maskinen monteras på 3-punktsfästet gäller det att montera en tryckstång på övre kopplingsfästet. Vrid tryckstången för att justera vinkeln på sopvalsen. Vid montering på StoraBM vinklas traktorns/lastmaskinens fäste fram och hakar i krokarna, sen låses maskinen fast.

Användning av sopmaskinen

Sopmaskinens eventuella anslutning till en traktor utgör inga problem och kräver inga extra verktyg. Granska samtliga kopplingspunkter för att säkerställa att monteringen är ordentligt utförd. Vid koppling av hydraulslangar till en traktor, kontrollera att de inte är vridna och att de är fria från skador. Servicepersonal måste gå igenom arbetsinstruktionerna innan sopmaskinen börjar användas. Var uppmärksam på hur maskinen skall användas.

Sopmaskinen provas:

- innan användning
- periodiskt (minst en gång i månaden)
- efter reparation

Om det inte finns några synliga fel:

- Hydraulslangarna får ej användas längre än 6 år.
- Användaren av maskinen måste se till att byta ut hydraulikslangarna i rätt tid.
- Tillverkningsdatum och tillåtet dynamiskt tryck står angivet på slangen.

Vid tömning av uppsamlarboxen MÅSTE maskinen lyftas från marken.

Vid montering av sopmaskin på hjullastare måste ett parallelogramfäste monteras vilket gör att maskinen blir följsam både i höjdläge och att den följer markens ojämnheter.

Vid stängning av sopmaskinen i traktorn/lastmaskinen se alltid till att det inte står tryck i hydraulslangarna.


Vid start av maskinen, sätt den INTE på full effekt eftersom packningar i den hydrauliska utrustningen kan gå sönder. Starta sopmaskinen på tomgång och låt hydraulikmotorn på sopvalsen bli lite varm innan trycket kan ökas.

- # För att få bästa resultat vid sopning ska inte sopmaskinen framföras fortare än 10km/tim. Sopmaskinens arbetshastighet styrs av hur markförhållande samt mängden av avfall som ska sopas upp/undan.
- # Alla två/tre stödhjulen ska alltid vara i marken för bästa möjliga utnyttjande av flytlägesfunktionen i fästet men oxå för bästa sopresultat.
- # Var noga med att inte belasta sopmaskinen felaktigt så att lastarens vikt trycker ner sopmaskinen mot marken, då kan hjulen ta skada.

- # Var noga med att hydraulslangar är rätt kopplade samt att valsrotorn snurra i rätt riktning.
- # Var noga med att kontrollera att stödhjul och uppsamlarbox inte tar i valsrotorn:
- # Kontrollera alltid innan användning att uppsamlarboxen inte har lossnat i sin infästning.

Justering av valsrotor & uppsamlingsbox

- # Kontrollera att valsrotorn har god kontakt med marken, detta justeras på varje stödhjul med sprint. För säker drift ska slitna däck på stödhjulen bytas ut med jämna mellanrum.



- # Avståndet mellan uppsamlarboxen och valsrotorns borstlameller ska vara minst 40-50mm.




- # Allt eftersom borstlamellerna blir slitna ska uppsamlarboxen justeras, detta görs genom att lossna skruvarna som låser den. Efter justering ska dessa låsskruvar spännas igen


Eventuella reparationer av den hydrauliska delen ska utföras på behöriga verkstäder. Vid den dagliga användningen skall kontrolleras att den tekniska utrustningen uppfyller alla säkerhetskrav.

Arbetspositioner.


Sopmaskinen har tre olika arbetspositioner, se bildexempel nedan, dessa positioner ändras mekaniskt eller hydrauliskt.



alt.1: Vänster vinklad



alt.1: Horisontell



alt.1: Höger vinklad

Service & Underhåll

Smörjningspunkter:

- parallellogramfunktionen på fästet
- sidoborsten

Efter 8 arbetstimmar SKA maskinen smörjas.

Tvätta och torka av sopmaskinen med jämna mellanrum, detta ökar livslängden och gör det enklare att finna av. läckage och andra fel.


Byte av borstlameller

Innan någon montering eller demontering av borstvalsen utförs skall maskinen stängas och hydraulikslangarna kopplas av. För att kunna utföra detta måste maskinen stå stabilt.

SV-130 – 180 (HB): På motsatta sidan från hydraulmotorn skruvas fyra bultar loss som håller fast lagerhuset, nu kan borstrotorn sänkas ner emot golvet och med en lätt rörelse dras borstrotorn av från drivtappen som sitter monterad på hydraulmotorns utgående axel.

Vid byte av borstlameller, skruva av stoppflänsen i ena sidan på borstrotorn därefter kan de nerslitna borstlamellerna plockas av. När de nya borstlamellerna monteras på ska man se till att stopptappen som sitter på borstlamellens innerring kommer i spåret på borstrotorn. När alla borstlameller monterats ska stoppflänsen skruvas på plats för att låsa borstlamellerna.

Vid ihop montering utförs ovanstående momentet i omvänd ordning. För fastskruvning använd nya muttrar DIN585.



Korrekt montage av borstlameller & eventuella distansringar

Belysning

Observera andra trafikanter. Alla arbetsmaskinen som kopplas till ska ha belysning när sikten kräver detta eller när traktorns egen belysning skymms. Den utrustning som kopplas till och som sticker ut med än 400 mm utanför profilens yttre mått eller baklyktorna ska förses med sidomarkeringsljus bak samt varningsreflexer.


Sidoborste

Det finns möjlighet att montera sidoborste på alla sopvalsar med uppsamlingsbox. Sidoborstarmen fästs enl. bilden.



Drivningen av sidoborsten kan göras på två sätt, det ena är med ett separat dubbelverkande uttag, det andra är att returflödet från sopmaskinens hydraulmotor driver sidoborsten alltså seriekopplas. På detta viset blir det endast ett dubbelverkande uttag till hela sopmaskinen.

Justering av sidoborsten



Garanti

YstaMaskiner AB garanterar att denna produkt är fri från materialfel och montagefel. Läs noga igenom det som står i texten nedan, varaktigheten för denna garanti är **TOLV (12) MÅNADER FRÅN DET ATT SLUTKUNDEN HAR FÅTT PRODUKTEN LEVERERAD.**

Denna garanti gäller inte under inga som helst omständigheter när produkten har:

- # Utsatts för olämpligt användande, olämpligt underhåll, misskötsel eller en olycka.
 - # Om produkten har blivit materiellt modifierat eller reparerad av någon annan än leverantören eller dess servicecenter.
 - # Om produkten blivit utsatt för normalt slitage eller om reservdelar för normalt slitage behöver bytas.
 - # Om produkten ska repareras med reservdelar som inte är originaldelar.
- Garantin gäller endast för användaren/kunden som köpte denna produkt ny. Skulle denna användare/kund sälja denna produkt vidare inom ett år från inköpsdatum till en tredje part gäller inte garantin. Denna garanti överförs alltså inte till en tredje part och det finns inga som helst tredje parts förmånstagare av denna garanti.

Om det är någon/några oklarheter gällande denna garanti var vänlig att kontakta oss på YstaMaskiner AB.

YstaMaskiners garantivillkor:

1. Denna garanti gäller inte på defekter som uppstår vid allmänt användande/slitage.
2. Service ska vara utfört på maskinen enligt beskrivning i denna instruktionsbok.
3. Denna garanti gäller inte på krav rörande slitdelar som knivar, slagor, målning, däck, remmar, hydrauliska slangar, lager, bussningar, förbindelsetappar, slitstål eller kuggleder, såvida felet inte är ett materialfel. Vidare täcker garantin inte heller utgifter för vanliga serviceprodukter som oljor och smörjmedel.
4. Denna garanti gäller inte för utgifter eller felhantering som uppstått medan maskinen varit ur drift, som vid reparationer eller utbyte av delar under garantin.
5. Denna garanti gäller inte då delar, material eller utrustning som **INTE** är original har använts.
6. Alla delar som YstaMaskiner bytt ut under garantiperioden är YstaMaskiners egendom och ska returneras till YstaMaskiner. Dessa delar får endast kasseras efter det att YstaMaskiner har behandlat garantikraven och accepterat dessa.


forts. YstaMaskiners garantivillkor:

7. YstaMaskiner godkänner inte under garantitiden eventuella reparationer som är utförda utan YstaMaskiners skriftliga samtycke. Det ska således finnas ett skriftligt samtycke från YstaMaskiner, innan det utförs någon form av reparation eller byte av del. **Användandet av reservdelar som INTE är original upphäver automatiskt garantin. Komponenter som gått sönder får endast bytas om YstaMaskiner har godkänt detta annars upphävs garantin automatiskt.**
8. Alla krav vidrörande garantiarbete ska sändas in till YstaMaskiner på YstaMaskiners garantiformulär inom 30 dagar efter avslutat garantiarbete.


”Användning av denna maskin förutsätter att det finns viss maskinkännedom för att förstå anvisningarna samt begränsningarna som framgår av denna manual”

Reservdelskatalog

typ; SV-130 / 150 / 180
SV-130HB / 150HB / 180HB




Huvudkomponenter




Position	Artikelnr.	Antal delar			Benämning
		SV-130	SV-150	SV-180	
1	PA-0101000000	1	1	1	Chassie (ange typ)
2	PA-0101040000	1	1	1	Mittedel kompl.
3		1	1	1	Flytlägesfäste (ange typ)
		1	1	1	3-punktsfäste
4	PA-0101070000	1	1	1	Stödhjul kompl. m/ben
5/6	SV-Mek.vinkl.	1	1	1	Mekanisk vinkling
	SV-Hydr.vinkl.2	1	1	1	Cylinder vinkl/tömning
7	PA-0101140000	1	1	1	Justeringsstag
8	SV-Hydr.vinkl.2	1	1	1	Cylinder vinkl/tömning

Huvudkomponenter




Position	Artikelnr.	Antal delar			Benämning
		SV-130	SV-150	SV-180	
1	PA-0101000000	1	1	1	Chassie (ange typ)
2	PA-0130020000/13	1			Uppsamlingsbox 1,3m
	PA-0130020000/15		1		Uppsamlingsbox 1,5m
	PA-0130020000/18			1	Uppsamlingsbox 1,8m
3	PA-0101030000/13	1			Borstroter 1,3m
	PA-0101030000/15		1		Borstroter 1,5m
	PA-0101030000/18			1	Borstroter 1,8m
4-5	PA-0101130100	2	2	2	Boxarmar
6	PA-0101160000	1	1	1	Skyddsbygel
8	PA-0101180000	1	1	1	Axel t/kolv
9	SV-Boxmatta 130	1			Gummiduk med box
	SV-Boxmatta 150		1		Gummiduk med box
	SV-Boxmatta 180			1	Gummiduk med box
		1			Gummiduk utan box
			1		Gummiduk utan box
				1	Gummiduk utan box
10	PA-0101000002/13	1			Plattjärn 1,3m
	PA-0101000002/15		1		Plattjärn 1,5m
	PA-0101000002/18			1	Plattjärn 1,8m
11	SV-Kåpa	1	1	1	Skyddskåpa
	SV-Rotorlager2	1	1	1	Rotorlager
12	PA-0101000007	1	1	1	Fläns
13	PA-0101000018	1	1	1	Låsring
14	SV-MR160C/4	1	1	1	Hydraulmotor

Uppsamlingsbox till SV-130 / 150 / 180HB




Position	Artikelnr.	Antal delar			Benämning
		SV-130	SV-150	SV-180	
1	PA-0130020000/13	1			Uppsamlingsbox 1,3m
	PA-0130020000/15		1		Uppsamlingsbox 1,5m
	PA-0130020000/18			1	Uppsamlingsbox 1,8m
2	SV-Gummiläpp130	1			Slitgummi t/box 1,3m
	SV-Gummiläpp150		1		Slitgummi t/box 1,5m
	SV-Gummiläpp180			1	Slitgummi t/box 1,8m
3	PA-0101000004/13	1			Plattjärn 1,3m
	PA-0101000004/15		1		Plattjärn 1,5m
	PA-0101000004/18			1	Plattjärn 1,8m
4	PA-0101000008/13	1			Plattjärn ovan box 1,3m
	PA-0101000008/15		1		Plattjärn ovan box 1,5m
	PA-0101000008/18			1	Plattjärn ovan box 1,8m
5		7	9	10	Bult M6x 30mm
6		14	18	20	Bricka Ø 6,4mm
7		7	9	10	Mutter Loc M6
8		3	3	3	Vingmutter M8
9		3	3	3	Bricka Ø 8,4mm

Borstrotor SV-130 / 150 / 180HB




Position	Artikelnr.	Antal delar			Benämning
		SV-130	SV-150	SV-180	
1	SV-130-Axel	1			Rotoraxel 1,3m
	SV-150-Axel		1		Rotoraxel 1,5m
	SV-180-Axel			1	Rotoraxel 1,8m
2	PA-0101000005	1	1	1	Fläns
3	SV-Borst-500	26			Borstlamell
	SV-Borst-500		30		Borstlamell
	SV-Borst-500			38	Borstlamell
4		3	3	3	Bult M8 x 20mm

Mittdel/Front stödhjul




Position	Artikelnr.	Antal delar			Benämning
		SV-130	SV-150	SV-180	
1	PA-0101040000	1	1	1	Mittdel kompl.
2	PA-0101200000	1	1	1	Stödhjulsbom
3	PA-0101070000	1	1	1	Stödhjul kompl. m/ben

Mittdel




Position	Artikelnr.	Antal delar			Benämning
		SV-130	SV-150	SV-180	
1	PA-0101040100	1	1	1	Mittdel
2	PA-0101040200	1	1	1	Axel t/hydr.vinkling
3	PA-0101040300	2	2	2	Nivåskylt
4	PA0101040400	1	1	1	Bult t. stödhjulsbom
5	PA-0101040001	2	2	2	Bult toppstång
6	PA-0101040002	1	1	1	Axel f. flytlägesram
7		1	1	1	Toppstång
8		2	2	2	Sprint
9		1	1	1	Sprint
12		1	1	1	Bult t. axel
16		2	2	2	Bult t. nivåskylt

Stödhjul



Position	Artikelnr.	Antal delar			Benämning
		SV-130	SV-150	SV-180	
1	PA-0101070000	3	3	3	Stödben ställbart
2	SV-Hjul-50x200	3	3	3	Massivt hjul
	SV-Hjulgaffel	3	3	3	Hjulgaffel
3		8	8	8	Bricka Ø10,5mm
4		4	4	4	Mutter Loc M10
5		4	4	4	Bult M10 x 25mm


Sidoborste typ SV-1



Sidoborste typ SV-1


Position	Artikelnr.	Antal delar			Benämning
		SV-130	SV-150	SV-180	
1	PA-0106010000	1	1	1	Hållare t/sidoborste
2	PA-0106020000	1	1	1	Hållare under chassie
3	PA-0106030000	1	1	1	Montageplatta t/ borsttrissan
4	PA-0106040000	1	1	1	Inre arm
5	PA-0106050000	1	1	1	Infästningsarm
6	PA-0106060000	1	1	1	Vinkeldel
7	PA-0106070000	1	1	1	Montageplatta t/ hydr.motor
8	PA-0106080000	1	1	1	Gångstag t. vinkling
9	PA-0106090000	1	1	1	Låsbult
10	PA-0106100000	1	1	1	Yttre arm
11	PA-0106000001 D-500	1	1	1	Undre borstplatta
12	PA-0106000002 D-500	1	1	1	Övre borstplatta
13	PA-0106000004	2	2	2	Mothållsplatta
14	PA-0106000005	1	1	1	Axel
15	PA-0106000006	1	1	1	Axel
16	PA-0106000007	1	1	1	Spännbult
17	PA-0106000008	2	2	2	Konisk mutter
18	PA-0106000009	1	1	1	Skyddsring
19	PA-0106000012	1	1	1	Distansbricka
20	SV-MR200	1	1	1	Hydraulmotor
21	SV-2-Nylonlamell	14	14	14	Borstlamell nylon
	SV-2-Stållamell	14	14	14	Borstlamell stål
22		2	2	2	Smörjnippel M10
23		2	2	2	Smörjnippel M8
24	SV-1/2 fjäder	3	3	3	Dragfjäder

Vattentank.



Position	Artikelnr.	Antal delar			Benämning
		SV-130	SV-150	SV-180	
1	PA-0101230000	1	1	1	Vattentanksram
2	PA-0101190006	1	1	1	Axel
3		4	4	4	Trekantsbricka
4	SV-V.pump	1	1	1	Vattenpump 12V DC
	SV-V.pump24	1	1	1	Vattenpump 24V DC
	SV-V.filter	1	1	1	Vattenfilter t. pump
5	SV-Vattentank	1	1	1	Vattentank
6		1	1	1	Strömkontakt
7		1	1	1	Sprint
8		2	2	2	Bult M12 x 125mm
9		4	4	4	Bricka Ø12,5mm
10		5	5	5	Mutter M12 Loc
11		4	4	4	Bult M12 x 55mm

Spridarramp



Position	Artikelnr.	Antal delar			Benämning
		SV-130	SV-150	SV-180	
1	SV-Vatten-130	1			Ramp 0,94m
	SV-Vatten-150		1		Ramp 1,13m
	SV-Vatten-180			1	Ramp 1,44m
2	SV-V.spridare	3	3	4	Spridarmunstycken t/Ø20 slang & Ø21,3 rör
	SV-V.spridare.1	3	3	4	Spridarmunstycken t/Ø21,3 mm rör
	SV-V.sp.filter	3	3	4	Filter inuti spridarmunstycket
3		3	3	4	Mutter M& Loc
4		3	3	4	Bult M6 x 20mm
5		1	1	1	Bricka Ø6,4mm
6		1	1	1	Ø20mm slang
		1	1	1	Ø21,3mm rör
	SV-V.T-rör	1	1	1	T-koppling
		2	2	2	Ändplugg